savage@sinn.ru
Р-311
КУДА ПОСТУПАЕТ | НАЗНАЧ. | NN
АНТЕННА | ВХОД
ЗАЗЕМЛЕНИЕ | КОРПУС
NN | НАЗНАЧ | КУДА ПОСТУПАЕТ
1 | ВЫХОД | ЛИНИЯ
2 | ВЫХОД | ЛИНИЯ
1 | ВЫХОД | ТЕЛЕФОН
2 | ВЫХОД | ТЕЛЕФОН
1 | +80 | от ВП-3М2
2 | +2,5 | на ВП-3М2
3 | +2,5 | от ВП-3М2
4 | +2,5 | от АККУМУЛЯТОРА
5 | КОРПУС | – ОБЩИЙ
Полоса
Настроика
Коррекция
Громкость
Экран наружный
Сетка антидинатронная
Сетка экранная
Анод
Экран внутренний
Экран внутренний
Сетка управляющая
Накал
Накал
Номиналы конденсаторов и сопротивлений, отмеченных знаком *, заменяются при регулировке радиостанции или могут утствовать.
Цоколевка лампы 2Ж27Л
(Вид на цоколь снизу)